



# アイディップ C-368

亜鉛めっき用 三価クロム型クロメート剤



株式会社アイコー

## <特長>

- ◇ 六価クロムを全く含有せず、三価クロムをベースにしています。
- ◇ 六価クロム型クロメート剤と同等以上の耐食性を有します。
- ◇ 緑赤色調の皮膜が得られます。
- ◇ 静止浴・回転浴ともに使用できます。

## <使用方法>

	範囲	標準
アイディップ C-368 濃度	80~150mL/L	100mL/L
硝酸 (67.5%) 濃度	0~0.5mL/L	0.25mL/L
pH	1.7~2.3	2.0
処理時間	10~60 秒	30 秒
処理温度	25~35℃	30℃

## <処理工程>



## <管理方法>

- ◇ 補給  
静止浴 : 3000~7000dm<sup>2</sup>/L  
回転浴 : 2.0~4.0mL/kg
- ◇ pH 調整  
希硝酸を使用してください。
- ◇ その他  
C-368 の濃度は湿式分析により管理できます。

## <性状>

外観 : 暗赤色液体  
pH : 0.70~1.20  
比重 : 1.30~1.40

## <注意事項>

六価クロム (各種クロメート液など) は持ち込まないでください。  
取扱いの際は保護具を着用してください。  
眼に入れたりしないように注意してください。万一、眼や皮膚に付着した場合は多量の水で洗い流し、医師の手当を受けてください。  
その他、安全データシートをよく読んでから使用してください。

<荷姿>

13kg BIB 容器



株式会社アイコー

<http://www.aikoh-japan.com>

本	社	〒335-0033	埼玉県戸田市笹目北町13番地23
			TEL: 048-421-8600      FAX: 048-485-8612
大	阪	営	業
所		〒581-0061	大阪府八尾市春日町3丁目2番10号B
			TEL: 090-6915-1888      FAX: 072-920-7999
			TEL: 090-1406-2068