



# アイディップ Z-271

亜鉛めっき用 青色クロメート剤



株式会社アイコー

## <特長>

- ◇ 青化浴・ジンケート浴・塩化浴で使用できます。
- ◇ 取り扱いが簡単で均一な美しい青色の皮膜が得られます。
- ◇ 光沢・耐食性の良い青色の皮膜が得られます。
- ◇ 広い作業範囲で、手作業・全自動装置ともに導入できます。

## <使用方法>

	範囲	標準
アイディップ Z-271 濃度	8~15mL/L	12mL/L
硝酸 (67.5%) 濃度	12~18mL/L	13mL/L
処理時間	5~30 秒	
処理温度	15~35℃	

処理槽：塩化ビニル槽、ポリエチレン槽、ステンレス槽など

### ◇ 建浴時の注意事項

三価クロムの含有量が少ないため、クロメート処理品の端部が薄黄色になる場合があります。建浴時に下記のいずれかを行うと立ち上がりからきれいな青色ユニクロが得られます。

- ① 亜鉛陽極板を使用して亜鉛を溶解させる。  
処理液の定量前（5~10 倍の濃縮時）に行うと簡単に亜鉛が溶解できます。
- ② 古い処理液を 10~20%残す。
- ③ 亜鉛末を 0.5~1.0g/L 加える。

## <処理工程>



## <性状>

外観 : 赤色液体  
比重 : 1.12~1.22

## <注意事項>

取扱いの際は保護具を着用してください。  
眼に入れたりしないように注意してください。万一、眼や皮膚に付着した場合は多量の水で洗い流し、医師の手当を受けてください。  
その他、安全データシートをよく読んでから使用してください。

<荷姿>

11kg BIB 容器



株式会社アイコー

<http://www.aikoh-japan.com>

本	社	〒335-0033	埼玉県戸田市笹目北町13番地23
			TEL: 048-421-8600      FAX: 048-485-8612
大	阪	営	業
所		〒581-0061	大阪府八尾市春日町3丁目2番10号B
			TEL: 090-6915-1888      FAX: 072-920-7999
			TEL: 090-1406-2068