



アイストリップ MS-501

めっき皮膜剥離剤



株式会社アイコー

<特長>

- ◇ 鉄・銅・銅合金・金・銀・マグネシウム素地上の錫・錫合金・亜鉛・カドミウムを剥離します。
- ◇ 処理液はアルカリ性で素地金属を傷めません。
- ◇ 品物を処理液に浸漬して作業しますので、取扱いが簡単です。

<使用方法>

	範囲
アイストリップ MS-501 濃度	120~240g/L
処理温度	80~95℃
処理時間	適宜

処理槽：低炭素鋼、ステンレス鋼など

◇建浴方法

冷水にアイストリップ MS-501 を加えて溶解してから加温してください。

◇その他

- * 品物に油が付着している場合は均一な剥離面を得るため、事前にアルカリ脱脂を行ってからアイストリップ MS-501 溶液に浸漬してください。
- * 鉛比率の高い錫合金は酸化鉛が生成して剥離しにくくなります。この場合、ホウ弗化水素酸に浸漬し、水洗してからアイストリップ MS-501 溶液に浸漬してください。

<管理方法>

◇補給

- * アイストリップ MS-501 は使用すると徐々に濃度が減少し、剥離時間が長くなります。
- * 処理時間が作業に支障を及ぼすようになりましたら、アイストリップ MS-501 を 60g/L 補給してください。
- * 補給を数回行いましたら、新しく液を更新する方が便利で経済的です。

<性状>

外観 : 淡黄色粉末

<注意事項>

取扱いの際は保護具を着用してください。

眼に入れたりしないように注意してください。万一、眼や皮膚に付着した場合は多量の水で洗い流し、医師の手当を受けてください。

その他、安全データシートをよく読んでから使用してください。

<荷姿>

18kg クラフト袋



株式会社アイコー

<http://www.aikoh-japan.com>

本	社	〒335-0033	埼玉県戸田市笹目北町13番地23
			TEL: 048-421-8600 FAX: 048-485-8612
大	阪	営	業
所		〒581-0061	大阪府八尾市春日町3丁目2番10号B
			TEL: 090-6915-1888 FAX: 072-920-7999
			TEL: 090-1406-2068