



アイディップ C-9000

三価クロム化成処理剤



株式会社アイコー

<特長>

- ◇ 六価クロムを含まない、三価クロムをベースとした化成処理剤です。
- ◇ 六価クロム型の有色クロメートと同等以上の耐食性が得られます。
- ◇ 青色～淡黄色の皮膜が得られます。
- ◇ 静止浴・回転浴ともに使用できます。
- ◇ 一液タイプのため操作性に優れます。
- ◇ 手動および全自動装置への導入も容易です。

<使用方法>

	クロメート処理（標準値）	
アイディップ C-9000 濃度	80～120mL/L	（100mL/L）
処理時間	15～60 秒	（30 秒）
処理温度	20～40℃	（30℃）
pH	1.8～2.2	（2.0）

<処理工程>



<管理方法>

- ◇ 補給
静止浴 : 3000～7000dm²/L
回転浴 : 2.0～4.0mL/kg
- ◇ pH 調整
pH 調整には希硝酸を使用してください。アイディップ C-9000 と希硝酸（67.5%の5倍希釈）の補給比率はおよそ1：1です。

<性状>

外観 : 暗赤色液体
比重 : 1.00～1.40

<注意事項>

取扱いの際は保護具を着用してください。
眼に入れたりしないように注意してください。万一、眼や皮膚に付着した場合は多量の水で洗い流し、医師の手当を受けてください。
その他、安全データシートをよく読んでから使用してください。

<荷姿>

20kg BIB 容器



株式会社アイコー

<http://www.aikoh-japan.com>

本	社	〒335-0033	埼玉県戸田市笹目北町13番地23
			TEL: 048-421-8600 FAX: 048-485-8612
大	阪	営	業
所		〒581-0061	大阪府八尾市春日町3丁目2番10号B
			TEL: 090-6915-1888 FAX: 072-920-7999
			TEL: 090-1406-2068